

2. **Kritische fout**

Diagnose LED knippert 1x per seconde (oranje) en the beeper piept 1x per seconde.

Diagnose: Er zit een storing in uw LPG installatie. Het systeem schakelt automatisch terug naar benzine.

Actie: Neem contact op met uw Prins dealer.

3 **Niet-kritische fout**

Diagnose LED knippert 1x per seconde (oranje)

Diagnose: Er zit een storing in uw LPG installatie. Het systeem schakelt automatisch terug naar benzine.

Actie: Neem contact op met uw Prins dealer.

4 **Diagnose waarschuwing**

Diagnose LED knippert 1x per seconde (rood)

Diagnose: De systeemtemperatuur heeft zijn maximale niveau bereikt. Rijden op LPG is helaas niet mogelijk. Het systeem schakelt automatisch terug naar benzine.

Actie: Laat het systeem afkoelen, de storing wordt daarna automatisch gewist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Prins dealer.



QUICK START HANDLEIDING PRINS DIRECT LIQUIMAX SYSTEEM

Deze Quick Start handleiding geeft u inzicht in de belangrijkste kenmerken en zaken om rekening mee te houden met betrekking tot uw LPG installatie. Indien u aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met uw lokale Prins dealer. Alle rechten voorbehouden.



De auto starten

Wanneer de brandstof LPG is geselecteerd start de auto direct op LPG. Zodra de brandstof benzine is geselecteerd start de auto op benzine.

Overschakelen van benzine naar LPG en vice versa

Het is mogelijk om tijdens het rijden om te schakelen tussen de twee brandstoffen door op de brandstofkeuze schakelaar te drukken. Wanneer de brandstofstatus LED (Prins logo) verlicht is, is de LPG mode geselecteerd. Wanneer de brandstofstatus LED (Prins logo) niet verlicht is, is de benzine mode geselecteerd.


LPG brandstofniveau indicatie

Een indicatie van het LPG brandstofniveau wordt weergegeven met vijf tankindicatie LED's, elke vertegenwoordigd ongeveer 20% van de 80% netto tankvulling. Zodra de rode LED (laag niveau) gaat branden zijn de laatste paar liters LPG aangebroken. Dit betekent dat de tank nog niet volledig leeg is, maar het is raadzaam om te gaan tanken.

Naspoelen

Het Direct LiquiMax LPG systeem zal, zelfs na uitzetten van het contact, nog enige tijd na blijven spoelen. Dit gebeurt middels de pomp welke binnenin de LPG tank zit. Dit kan enig geluid veroorzaken. Het naspoelen kan tot maximaal 3 uur na het parkeren duren.

Prins brandstofkeuze schakelaar



De brandstofkeuze schakelaar heeft twee selectie opties:

1. Brandstofstatus LED (Prins logo) is niet verlicht: benzine mode geselecteerd (u rijdt op benzine).
2. Brandstofstatus LED (Prins logo) is verlicht: LPG mode geselecteerd (u rijdt op LPG).

De lichtintensiteit van de schakelaar LED's varieert, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht.

Noodstart procedure

Wanneer de motor onverhoopt niet wil starten is het mogelijk om de noodstart procedure in werking te stellen.

Activeer de noodstart procedure doormiddel van het aanschakelen van het contact zonder de motor te starten en vervolgens de LPG schakelaar gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt te houden. Zodra de schakelaar los gelaten wordt hoort u een constante pieptoon. Start nu de motor, deze zal geforceerd op benzine starten.

Diagnose

Er zijn een diagnose LED en beeper geïntegreerd in de schakelaar voor diagnose doeleinde. De volgende meldingen kunnen voorkomen:

1. **Tank leeg**
De brandstofstatus LED knippert 1x per seconde en de beeper piept 3x (*laag niveau tank LED is aan*)
Diagnose: De LPG tank is leeg, het systeem schakelt automatisch naar benzine.
Actie: Ga LPG tanken (minimaal 40%), het systeem zal vervolgens automatisch omschakelen naar LPG.